



A gyakorlati felhasználásnál kétféle hosszúságú kábelt szokás használni. Az egyméteres vagy kisebbeket patch kábeleknek nevezzük. Az ennél hosszabbakat, vagy ami a munkaállomást összekapcsolja a fal

c

fali csatlakozóval, azokat lengő kábeleknek. Másik lényeges különbség, hogy a fali kábelekkel szemben sokkal kevésbé

merev. A fali kábelek merevek, ezzel nagyobb sebességet biztosítanak. A patch kábelek hajlékonyak, sordatból vannak, a rugalmasság miatt a csillapításuk nagyobb.

[A réz hálózati kábelekről röviden itt olvashat!](#)

[Az optikai hálózati kábelekről röviden itt olvashat!](#)